

GUIDE D'UTILISATION TÉLÉPHONE PORTABLE ANTI-CHOC TOUT TERRAIN WATERPROOF LAMPE NOIR - VERT - ORANGE

RÉF. : Y-tmtt1_2_3



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

GUIDE D'UTILISATION TÉLÉPHONE PORTABLE ANTI-CHOC TOUT TERRAIN WATERPROOF LAMPE NOIR - VERT - ORANGE

RÉF. : Y-tmtt1_2_3

SOMMAIRE

Introduction sur le téléphone.....	3
Instructions d'utilisation du téléphone.....	5

I - Introduction sur le téléphone

Ce téléphone portable antichoc dispose de multiples fonctions. Elles seront reprises en détails au travers de ce mode d'emploi réalisé par nos équipes techniques.

Les photos présentées ci-dessous vous permettront de vous familiariser avec la prise en main de votre téléphone.

Ce téléphone supporte des cartes SIM de tout opérateur téléphonique. Vous pouvez également utiliser une carte prépayée (Mobicarte...Etc.). De plus ce téléphone dispose de deux lecteur de cartes SIM, ce qui vous permet donc d'utiliser deux numéros différents en un seul téléphone.





Décrocher /
Lancer un appel
SIM2

Décrocher /
Lancer un appel
SIM1

OK / Valider
Flèches directionnelles
ON/OFF

Clavier numérique

II - Instructions d'utilisation du téléphone

A - Allumer / Éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **ON/OFF** jusqu'à ce qu'une sonnerie retentisse.

Lors de votre première utilisation, votre téléphone vous demandera de régler la date et l'heure. Cela commence par la date. Il vous suffit de taper la date du jour avec les chiffres du clavier numérique de votre téléphone. Le format de la date est le format classique (Jour-mois-année). Une fois la date saisie, appuyez sur le bouton OK de votre téléphone.

Vous pouvez maintenant régler l'heure de la même manière que la date. Appuyez ensuite sur OK.

Une fois totalement démarré, soit vous devez rentrer un code PIN (Si votre carte SIM en possède un), soit vous arrivez à l'écran d'accueil de votre téléphone, comme sur le fond d'écran de l'image de la page précédente.

Si vous avez correctement inséré une ou deux carte(s) SIM dans ce téléphone, le nom de votre ou vos opérateur(s) doit ou doivent apparaître sur l'écran d'accueil, en haut sur la gauche.

Pour éteindre votre téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF (2) jusqu'à ce qu'une sonnerie retentisse et qu'une animation apparaisse sur l'écran. Une fois que l'écran de votre téléphone est totalement noir, le téléphone sera éteint.

B - Réglage de la langue de votre téléphone

Il se peut lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois que celui-ci ne soit pas en Français. Pour y remédier et ainsi avoir votre téléphone en Français, veuillez suivre ces 5 étapes :

1°) Appuyez une fois sur le **Décrocher / lancer un appel SIM 1** (Situé à gauche) pour arriver dans le **menu de votre téléphone**.

2°) Appuyez ensuite 10 fois sur la **flèche directionnelle** qui pointe vers la **droite**. Vous devez avoir une **clé à molette** sur l'écran de votre téléphone.

3°) Appuyez une fois sur le **bouton central des flèches directionnelles**. Puis une fois entré dans le menu réglage, appuyez une fois sur la flèche du bas. Vous devez être au niveau du chiffre 2 (situé sur la gauche) avec écrit **phone settings**.

4°) Une fois dans le menu **phone settings** descendez sur **language settings**, **valider deux fois** et recherchez la langue **Français**. Une fois trouvée, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton valider**. Une fois sur revenu à l'écran précédent. Appuyez sur le bouton OK/Valider. Votre téléphone sera désormais en français.

5°) Appuyez ensuite sur le bouton ON/OFF pour revenir à l'écran d'accueil de votre téléphone.

C - Présentation du Menu de votre téléphone

Pour accéder au **menu de votre téléphone**, il vous suffit d'appuyer une fois sur le **bouton décrocher / lancer un appel SIM 1** lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

Vous aurez ensuite accès à différents sous menu, chacun repris un à un ci-après pour que vous puissiez vous familiariser avec votre téléphone lors de votre première prise en main.

Pour naviguer dans le menu vous devez vous servir des flèches directionnelles afin de déplacer le curseur sur les différentes icônes des sous-menus. Pour rentrer dans un sous menu, il vous suffit d'appuyer une fois sur le **Central (Au milieu des flèches directionnelles)**.

Nous allons passer en revue les différents sous-menus en navigant vers la droite (**Touche directionnelle Droite**).

1 - Messages

A - Nouveau message

Vous pourrez écrire vos SMS à l'aide du clavier Alphanumérique. Lors de votre saisie, la touche **1** vous permettra de mettre de la ponctuation dans votre SMS. La touche **0** vous permettra de réaliser des espaces lors de votre saisie. La touche **#** vous permet de sélectionner le mode de saisie. La touche ***** vous permet de faire apparaître les différents symboles disponibles pour la saisie de SMS.

B - Boîte de réception

Vous retrouverez tous vos messages reçus. Vous pourrez les lire, y répondre et les supprimer à votre guise.

C - Brouillons

Vous retrouverez ici les messages que vous avez commencés et que vous n'avez pas forcément envoyés. Ils seront enregistrés directement dans cette partie des messages.

D - Boîte de sortie

Vous retrouverez ici les messages que vous avez envoyés depuis votre téléphone. Si les messages n'ont pas été envoyés correctement, ils se retrouveront dans la boîte «Messages envoyés».

E - Réglages SMS

Une fois dans le menu SMS, appuyez sur option (Bouton de gauche) et ensuite appuyez sur réglages.option vous permettra de choisir si **oui** ou **non** vous enregistrez vos SMS sur la mémoire du téléphone. Si vous cochez «**Désactiver**», aucun message envoyé ne sera enregistré. Si vous cocher «**Activer**», les messages seront sauvegardés.

2 - Répertoire téléphonique

Le répertoire est le deuxième sous menu lorsque vous entrez dans le menu de votre téléphone. Pour entrer dans le répertoire, appuyez une fois sur le **bouton central**.

Une fois dans le répertoire, vous retrouverez les numéros enregistrés classés par ordre alphabétique en navigant avec les flèches haut et bas de votre téléphone.

Pour ajouter un contact à votre répertoire, Il vous faut mettre en surbrillance : «Ajouter un nouveau contact» puis appuyez sur le **bouton 1** deux fois. Vous devez avoir à l'écran : «**Nom**». Cliquez une seconde fois sur le **bouton 1** deux fois. Entrer le nom de votre contact à l'aide du clavier alphanumérique (Chiffres 1 à 9). Une fois le nom entré complètement, appuyez deux fois sur le **bouton 1**. Vous devez revenir à l'écran avec écrit : «**Nom**». Ensuite pour entrer le numéro de téléphone, appuyez une fois sur la **flèche bas**. Vous devez avoir à l'écran : «**Numéro**». appuyez deux fois sur le **bouton 1**. Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier numérique (Chiffre de 1 à 9).

Une fois le numéro entré, appuyez deux fois sur le **bouton 1** pour enregistrer votre saisie. Votre contact sera enregistré sur la mémoire du téléphone. Cette mémoire dispose d'une capacité d'entrée de 100 numéros.

Lorsque vous êtes sur l'entrée d'un de vos contacts (Nom en surbrillance sur l'écran de votre téléphone), appuyez une fois sur le **bouton 1**. Un menu contextuel apparaît :

- 1 - **Afficher** : permet d'afficher le numéro du contact.
- 2 - **Envoyer un message** : permet d'envoyer un message SMS directement au contact.
- 3 - **Éditer** : permet de modifier la fiche du contact sélectionné.
- 4 - **Supprimer** : permet de supprimer la fiche du contact définitivement.
- 5 - **Copier** : permet de copier le numéro de téléphone du contact sur la mémoire du téléphone, ou sur la carte SIM (Selon où est déjà enregistré le contact).

3 - Journal des appels

Vous pourrez voir vos appels en absence, appels effectués, appels reçus et effacer tous les journaux d'appels. Pour entrer dans un journal, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton 1**.

4 - Multimédia

A - Appareil photo

Ce menu activera l'appareil photo de votre téléphone.

B - DV

Ce menu active la prise de vidéo sur votre téléphone.

C - Image

Ce sous menu est la galerie d'image de votre téléphone (Photo importées et photos capturées avec l'appareil).

D - Audio

Pour activer le lecteur audio de votre téléphone portable, il vous faut insérer une carte Micro SD (non fournie) préalablement formatée et qui ensuite dispose de contenu audio. Votre téléphone sera capable de lire des fichiers de musique MP3.

Pour insérer la carte Micro SD, référez vous à l'emplacement indiqué lors de la présentation de votre téléphone dans ce guide d'utilisation. Le petit loquet en métal se soulève en glissant vers le haut ou vers le bas.

E - Radio FM

Pour que la radio FM fonctionne, il vous faut connecter les écouteurs fourni dans le pack de votre téléphone. En effet, dans les écouteurs se trouvent l'antenne miniature qui vous permettra de capter les fréquences FM et écouter la radio en toute tranquillité.

5 - Appareil photo

Ce menu activera l'appareil photo de votre téléphone.

6 - Liste des dossiers

Cette option vous permet d'avoir accès au dossier de la carte Micro SD préalablement insérée.

7 - Internet

Cette option vous permet d'avoir accès au WAP si votre opérateur vous le permet. Attention ! Toute consultation wap peut engendrer des frais supplémentaires par rapport à votre forfait mobile ! Le WAP n'est pas l'internet classique.

8 - Audio

Pour activer le lecteur audio de votre téléphone portable, il vous faut insérer une carte Micro SD (non fournie) préalablement formatée et qui ensuite dispose de contenu audio. Votre téléphone sera capable de lire des fichiers de musique MP3.

Pour insérer la carte Micro SD, référez vous à l'emplacement indiqué lors de la présentation de votre téléphone dans ce guide d'utilisation. Le petit loquet en métal se soulève en glissant vers le haut ou vers le bas.

9 - Alarme

Vous pourrez ici définir une alarme pour vous réveiller par exemple ou pour ne pas oublier un rendez vous ou une tâche importante à réaliser.

10 - Applications

Dans ce sous menu, vous retrouverez un calendrier (Qui n'est pas un agenda), une calculatrice et le Bluetooth.